

Uživatelský návod Li primární baterie

Upozornění :

Baterie nenabíjejte. Hrozí nebezpečí úniku elektrolytu nebo výbuchu.

Baterie používejte pouze v elektronických zařízeních k tomu určených. V případě použití nevhodné baterie může dojít k poškození nebo ke zničení zařízení.

Chraňte před vlhkým prostředím (např. políť, polknutí...), hrozí únik elektrolytu z důvodu koroze pouzdra. Elektrolyt je silná žíravina a při styku s kůží způsobuje poleptání.

Chraňte před dětmi.


Dodržujte správnou polaritu(+ -), nezkratujte.

Nevhazujte baterie do ohně, nepájejte, nerozebírejte.

Nekombinujte baterie jiného typu nebo stáří, dochází k rychlejšímu vybití.

Baterie skladujte v suchu a teplotách mezi 5°-30°C.

Vybité baterie odevzdejte v naší prodejně nebo ve sběrně nebezpečných odpadů.

	<p>Výrobek nepatří do komunálního odpadu!</p> <p>Po skončení životnosti jej recyklujte</p> <p>v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona</p> <p>č. 185/2001Sb. O odpadech.</p>
---	--